

HØYRE ØRE: Visuelt merke



Combi 2000® Stor hulldel og tappdel i egen pose.

VENSTRE ØRE: Elektronisk merke



Combi E30® Flagg hulldel og tappdel i egen pose.

MERKING AV ETT DYR

Høyre øre

Venstre øre



Disse fire merkedelene skal brukes på samme dyr.



Alle merkedelene til ett dyr SKAL ha samme individnummer.



1. BRUK RIKTIG TANG

Første gang du mottar Combi E30® Flagg, får du også tilsendt tanga Combi Junior. Denne tanga skal du bruke for å sette på det elektroniske øremerket.



Denne svarte plastdelen ligger løst i tangposen. Den skal **kun** brukes ved påsetting av visuelle øremerker, og plasseres da i nederdelen



Bruk den tanga du allerede har, til å sette på det visuelle merket. På den måten slipper du å ta plastdelen inn og ut av tanga mellom hver påsetting.

2. RIKTIG PLASSERING I TANGA



I toppen av Combi E30® Flagg-merket er det et spor. Plasser sporet i tanga som vist på bildet for å sikre at de to merkedelene festes riktig sammen ved påsetting.

På www.osid.no > Husdyr finner du mer produktinfo om Combi E30® Flagg.

På www.osid.no > Veiledninger finner du også en film som viser påsetting av Combi E30® Flagg.

3. RIKTIG PÅSETTING

Merket settes i mellom de to bruskene i øret og 1/3 ut fra ørefestet og hodet.

Merket må settes i dyreøret med ett, bestemt trykk med tanga.

